

コンビハンガー JC10


取扱説明書

このたびは、コンビハンガーをお買い上げいただきまことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、お読みになったあとは大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、不具合が生じたときにお役立てください。

安全上の注意


⚠ 注意

- コンビハンガーにぶら下がらないでください。製品が破損しケガをする恐れがあります。



禁止

- タオルバーとフックの耐荷重は各500gfです。それを超える荷重を加えないでください。製品が破損しケガをする恐れがあります。




禁止

使用方法

コンビハンガー

フック(2カ所)

・ミトンや輪ゴムなどが掛けられます。




タオルバー


・タオルが掛けられます。

着脱方法

ライン取っ手の横から着脱してください。




ライン取っ手



【横から見た図】

移動方法

両手で両端の樹脂部を持ち、コンビハンガーを左右に移動してください。



樹脂部

この部分を持って移動させてください。

※ライン取っ手の形状は扉によって異なります。

品質表示

外形寸法 / 幅220×奥行64×高さ70mm

使用材質 / タオルバー : ステンレス鋼

(クロム18%、ニッケル8%)

樹脂部 : ポリプロピレン

耐荷重 / タオルバー : 500gf

フック : 各500gf (2カ所)

取扱い上の注意

- コンビハンガーを取っ手として使わないでください。
- 著しい汚れは、うすめた中性洗剤で落とし、直ちに乾拭きを行ってください。